

SIMIX[®] Bedienungshinweise

1. *SIMIX*[®] Rührwerke nicht kippen oder werfen




2. *SIMIX*[®] Rührwerke nicht an der Welle tragen (Abb.1)




3. *SIMIX*[®] Rührwerke am Motorflansch /-gehäuse tragen (Abb.2)

4. *SIMIX*[®] Rührwerke nicht schräg in den Behälter hängen (Abb.3)



5. *SIMIX*[®] Rührwerke senkrecht zum Einbau in den Behälter einsetzen (Abb.4)



SIMIX[®] Rührwerke werden vor dem Versand einer Funktionskontrolle unterzogen